

# FLIPプログラムの動作環境確認用プログラム



- テスト手順 -

# 1. FLIPプログラムの動作環境をご確認ください

## FLIPプログラム（i64版・x64版）の動作環境

実行モジュール	i64版	x64版
O S	Microsoft® Windows® 11	Microsoft® Windows® 11
C P U	Intel® Core™ iシリーズ 第2世代以降	Intel® Core™ iシリーズ 第4世代以降 または Intel社製以外の互換コード※
システムの種類	64ビット オペレーションシステム	64ビット オペレーションシステム

※弊社にて動作テストを実施済みのIntel製以外のCPU（AMDAMD Ryzen 9 7940HX、AMD Ryzen Threadripper 7960X）



ダウンロードした「**FLIP\_operation\_test**」フォルダを  
PC内の任意の場所（例：デスクトップ）に展開する。



p.1の表を参照の上、お使いのPCのCPUに合わせて、  
「**i64\_test**」または「**x64\_test**」フォルダ内の  
「**HelloFlip.BAT**」をダブルクリック等で起動する。



FLIPプログラムを実行できる環境の場合は、  
「**The operation check was successfull!**」  
というメッセージがDOS窓上に表示される。

## 2. 動作環境の確認方法



### 3. 確認結果のメッセージ例



お使いのPC環境でFLIPプログラムを実行可能の場合のメッセージ

```
Operation Check
start
  The operation check was successful!
end
続行するには何かキーを押してください . . . |
```

お使いのPC環境でFLIPプログラムが実行不可の場合のメッセージ（例）

```
Operation Check
start
  Please verify that both the operating system and the processor support Intel(R) X87, CMOV,
  MMX, FXSAVE, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4_1, SSE4_2, POPCNT and AVX instructions.
end
続行するには何かキーを押してください . . . |
```

# Contact

ご入会、FLIPプログラムのご購入方法等についてのお問い合わせは・・・

カスタマーサービス担当

**info@flip.or.jp**

FLIPプログラムの機能についての技術的なお問い合わせは・・・

テクニカルサービス担当

**tech\_info@flip.or.jp**

